

## Инструкция по применению звукового коврика «ХИП-ХОП МИКШЕР» (серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)

«Хип-хоп микшер» - уникальный напольный звуковой коврик с сенсорными контактами и электронным блоком управления. Легко складывается и удобен при переноске и хранении. В увлекательной игровой форме развивает творческое мышление, повышает умственное развитие ребенка, идеально подходит для веселого времяпровождения как одному, так и в компании друзей.


### Описание изделия:

Напольный коврик с пятью сенсорными танцевальными зонами в виде квадратов, кнопками управления ритмом и также блоком управления.



### Инструкция по применению:

С помощью крестовой отвертки откройте крышку на обратной стороне блока управления и вставьте три батарейки типа АА (1.5 V), правильно соблюдая полярность (знаки «+» и «-»). Включите коврик, переведя выключатель в положение «включено» (ON). Коврик готов к использованию.



### Описание работы изделия:

1. Разверните изделие, осмотрите и разгладьте его перед началом использования.
2. Переведите выключатель в положение «включено» (ON) и нажмите кнопку «START» (Старт). Зазвучит мелодия.

3. Используйте кнопку «START» (Старт) для переключения между 4-мя режимами-мелодиями. Наступая на каждый из пяти квадратов, можно воспроизвести определенный оригинальный звуковой эффект, подобный тому, что используют диджеи на своих установках.
4. Кнопки «+» и «-» на коврике используются для регулировки темпа музыки.
5. Коврик выключается автоматически после 2-х минут бездействия.

**Внимание:**

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

**Батарейки:**

Необходимо использовать 3 батарейки или аккумулятора размера AA напряжением 1.5V или 1.2V. Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.

- Не пытайтесь заряжать батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), солевые (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.

Контакты источника питания не должны быть замкнуты.